



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

EN HAND-HELD MICROPHONE

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

INSTALLATION

The dynamic hand microphone can be used together with such appliances which have microphone-input. E.g.: HiFi device, dictaphone, mixer, amplifier, active sound box...

If the socket is not suitable to connect the plug of the microphone with 6.3 mm diameter, then a converter plug has to be used – which is available separately. Check in the description of your device, if it has suitable socket to connect dynamic microphone (impedance: c.a. 600 Ohm!)

1. Turn the volume down on the device totally and check if the switch of the microphone is in OFF position.
2. Connect the microphone to your device, then switch it on.
3. By setting the volume-control button of the appliance carefully, gradually increase the volume, as desired.
4. Before unplugging the microphone, turn down the volume again!

CLEANING, MAINTENANCE

For perfect connection, keep the plug clear, and don't touch the contact by hand! Use soft, dry cloth to clean the device! Do not use aggressive cleaners! Avoid to get any foreign material or liquids to the inner parts of the unit! It is recommended to store the microphone apart from temperature.

WARNINGS

Volume control switch has to be set to the lowest stage before connecting or unplugging the microphone plug! Do not place the microphone near speakers, because it can cause noise feedback! In order to prevent feedback, it is recommended to place the microphone as far as possible from the speaker! The feedback can lead to hearing damage and speaker / device failure! Do not touch the upper part of the microphone, because it can cause noise! Switch off the microphone before you put it down! Closeness of certain electrical equipment can cause interference or noise! Do not lead the connection cable by the power cable! Take care not to bend the connection cable in sharp angle and not to damage it! Protect it from dust, humidity, liquids, heat, wet, frost, shocks, direct heat radiation and sunshine!



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste. Because it may contain components hazardous to the environment or health. Use or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor who sells equipment of identical nature and function.

Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

H KÉZI MIKROFON

A termék használatára vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves korát csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A dinamikus kézi mikrofons minden olyan készülékhez alkalmazható, amely rendelkezik mikrofons-bemenettel. Például HiFi készülék, diktáfon, keverő, erősítő, aktív hangdoboz... Ha a csatlakozó aljzat nem alkalmas a mikrofons 6.3 mm átmérőjű dugójának fogadására, akkor - külön beszerezhető - átalakított kell alkalmazni. Ellenőrizze készülékének leírásában, hogy az rendelkezik-e dinamikus mikrofons csatlakoztatására alkalmas aljzattal (impedancia: kb. 600 Ohm!)

1. Hallítsa le teljesen a készüléket és ellenőrizze, hogy a mikrofons kapcsolója OFF helyzetben van-e.
2. Csatlakoztassa a mikrofons a készülékéhez, majd kapcsolja be.
3. A készülék hangerő-szabályozóját óvatosan állítva növelje fokozatosan a hangerőt igénye szerint.
4. A mikrofons kihúzása előtt újra hallítsa le a készüléket!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A tökéletes kontaktus érdekében tartsa tisztán a csatlakozódugót és ne érintse meg kézzel az érintkezőt! A készülék tisztításához használjon puha, száraz törölkendőt!

Ne használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belsejébe nem kerülhet folyadék vagy más idegen anyag! A mikrofons szobahőmérsékleten javasolt tárolni.

FIGYELMEZTÉSEK

A dugó csatlakoztatása vagy kihúzása előtt a hangerő-szabályozót minimum szintre kell állítani! Ne helyezze a mikrofons hangszáraz közelébe, mert ez gerjedést okozhat! A gerjedés kiküszöbölése érdekében a mikrofons a lehető legtovább ajánlott elhelyezni a hangszórótól! A gerjedés halláskárosodáshoz és a hangszóró/készülék meghibásodáshoz vezethet! Használat közben ne fogja meg a mikrofons felső részét, mert ezzel zajt okozhat! Kapcsolja ki a mikrofons, mielőtt leleszi! Bizonyos elektromos berendezések közelsége zavarást vagy zajt okozhat! Ne vezesse a csatlakozókábel hálózati kábelek mellett! Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne haljtassa meg éles szögben és ne sérüljön meg! Óvja portól, párártól, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy nap sugarazástól!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékká, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIK® • H - 9027 • Győr, Gesztenyés út 3. • www.somogyi.hu • Szállmazási hely: Kína

SK RUČNÝ MIKROFÓN

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu. Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používajú ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytujú dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a na pochopení nebezpečenstiev pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Dynamický ručný mikrofón je použiteľný na ktorémukolvek prístroji, ktorý má mikrofónový vstup. Napríklad HiFi veža, diktáfon, mixážny pult, zosilňovač, aktívny reproduktor...

Ac pripojovacia zásuvka nie je vhodná pre vidlicu mikrofónu so 6,3 mm priemerom, tak treba použiť redukciu, ktorú si môžete zaobstarat samostatne. V popise prístroja skontrolujte, či má správnu pripojovaciu zásuvku na pripojenie dynamického mikrofónu (impedancia: cca. 600 Ohm!)

1. Úplne znížte hlasitosť prístroja a skontrolujte, či spínač na mikrofóne je v polohe OFF!
2. Pripojte mikrofón k prístroju, potom mikrofón zapnite.
3. Na prístroji postupne zvyšujte hlasitosť pomocou regulátora hlasitosti.
4. Pred odpojením mikrofónu, hlasitosť prístroja treba úplne znížiť!

ČISTENIE, ÚDRŽBA

Pre dokonalý kontakt udržujte prístroj čistý a nedotýkajte sa kontaktov rukou! Na čistenie prístroja používajte mäkkú, suchú utierku! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Do vnútra prístroja sa nesmie dostať tekutina alebo cudzia látka! Mikrofón odporúčame skladovať pri izbovej teplote.

UPOZORNENIA

Pred pripojením alebo odpojením vidlice mikrofónu treba úplne stlmiť hlasitosť na prístroji! Mikrofón neumiestňujte do blízkosti reproduktora, lebo môže spôsobiť vzбудenie! V záujme vyhnúť sa vzbudeniu umiestnite mikrofón čo najďalej od reproduktorov! Vzбудenie môže spôsobiť ponuchu sluchu a poškodenie reproduktorov / prístroja! Počas používania nedotýkajte vrchnej časti mikrofónu, lebo to môže spôsobiť rušenie! Mikrofón vypnite predtým ako ho položíte! Blízkosť určitých elektronických zariadení môže spôsobiť rušenie alebo šum! Prepájovacia kábel nevedte v blízkosti sieťových káblov! Dbajte na to, aby ste kábel neohli do ostrého uhla a aby sa nepoškodil! Chráňte ho pred prachom, parou, tekutinou, teplotou, vlhkosťou, mrazu a úderom, ako aj do priameho tepelného alebo sčieňného žiarenia!



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčasti nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zďarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudskú a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie náš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIK SLOVENSKO s.r.o. • Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +42110 35 7902400 • www.somogyi.sk
Krajina pôvodu: Čína

RO MICROFON DE MÂNĂ

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informate cu privire la funcționarea aparatului

și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este posibilă numai cu supravegherea unui adult.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Microfonul de mână dinamic poate fi conectat la orice aparat, care este dotat cu intrare pentru microfon. De exemplu aparat HIFI, difuzor, mixer, amplificator, boxă activă ... Dacă conectorul aparatului nu este compatibil cu mufa de diametru de 6,3 mm al microfonului, utilizați un adaptor – ce poate achiziționa separat. Verificați în descrierea aparatului dacă acesta este dotat cu o intrare compatibilă cu mufa microfonului (impedanță: aprox. 600 Ohm).

1. Setati volumul aparatului la minim, verificați butonul microfonului să fie oprit, în poziția OFF.
2. Culați microfonul și porniți-l.
3. Învați încet potențiometrul aparatului până la intensitatea sonoră dorită.
4. Înainte de decuplarea microfonului, reduceți volumul aparatului la minim!

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE

Pentru un contact perfect, păstrați mufa curată și nu atingeți suprafața de contact cu mâna! • Pentru curățare folosiți o lavetă moale, uscată! Nu utilizați soluții agresive de curățare! • Aveți grijă să nu ajungă obiecte străine sau lichide în interiorul aparatului! • Se recomandă păstrarea la temperatura camerei.

ATENȚIONĂRI

Înainte de cuplarea sau îndepărtarea mufei, setați potențiometrul la valoarea minimă! • Nu așezați microfonul în apropierea boxelor, pentru că se pot crea interferențe! • Pentru a evita crearea unor interferențe, păstrați microfonul cât mai departe posibil de boxe! • Interferențele pot cauza deteriorarea auzului sau defectarea boxelor! • În timpul utilizării nu atingeți partea superioară a microfonului, pentru că puteți crea zgomot! • Opiți microfonul înainte de a-l așeza! • Aproximarea unor echipamente electronice pot crea zgomot sau deranjament! • Nu așezați cablul microfonului lângă alte cabluri de rețea! • Aveți grijă să nu îndoiți cablul în unghi foarte ascuțiți și să nu-l deteriorați! • Protejați produsul de praf, aburi, lichide, căldură, umezeală, îngheț sau lovitură, respectiv de incidența directă a radiațiilor termice sau solare!

 Colectați în mod separat echipamentul devenit desuet, nu-l aruncați în gunoii menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu! Încorjurați sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit desuet poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul! Încorjurați, sănătatea Dumeavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producatori și suportăm cheltuielile legale de aceste obligații.

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.** • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18781195 • Cluj-Napoca, Județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Țara de origine: China

SRB **MNE** RUČNI MIKROFON

Pre prime utilizare, citiți acest manual și păstrați-l. Originalul este scris în limba maghiară.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i očišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

PUŠTANJE ÎN RAD

Dinamici microfon je pogodan za upotrebu sa uređajima koji imaju mikrofonski ulaz. Na primer HIFI uređaji, diktafoni, miksele, pojačala, aktivne zvučne kutije... Ako uređaj ima različiti priključak od priključka na kabl mikrofona 6,3mm, treba posebno nabaviti odgovarajući adapter utikač. Provjerite da li je vaš uređaj pogodan za povezivanje sa dinamičnim mikrofonom (impedansa: oko 600 Ohm).

1. Potpuno stisnite uređaj i provjerite da li je prekidač na mikrofonu u isključenom OFF položaju.
2. Priključite mikrofon u uređaj i uključite ga.
3. Prema potrebi i mogućnošću postepeno pojačavajte zvuk.
4. Pre nego što isključite mikrofon iz uređaja stisnite zvuk i isključite mikrofon!

ČIȘCENJE, ODRĂZĂVANJE

Radi sigurnog spola, kontakte utikača uvek držite čisto i ne dodirujte ih rukama! • Za čišćenje koristite mekanu svu krpu! Ne koristite agresivna hemijska sredstva! • Unutar uređaja ne sme da upadne ili ucuri nešto! • Mikrofon skladištite na sobnoj temperaturi.

NAPOMENE

Pre priključenja ili isključenja mikrofona, pažnju zvuka uvek treba smanjiti! • Mikrofon ne postavljajte blizu zvučnika da ne bi došlo do mikrofonije! • Radi sprečavanja mikrofonije, mikrofon postavite što dalje od zvučnika! • Mikrofonija može da dovede do oštećenja sluha, zvučnika/uređaja! • U toku upotrebe mikrofon ne držite za gornju stranu, to može da dovede do neželjenih šumova! • U toku upotrebe isključite mikrofon pre nego što ga odložite! • Blizina neželjenih izvora zvuka može da smeta radu mikrofona! • Priključni kabl ne smite povlačiti pored strujnih kablova! • Obratite pažnju na priključni kabl ne smolite i ne oštete! • Mikrofon štitište od prašine, pare, tečnosti, toplote, smrzavanja, udaraca i direktnog uticaja sunca i toplote!

 Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da nanuši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i odrednim reciklažnim centrima. Ovom štitište okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju neodgovornosti kontinuirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i nosimo svu odgovornost.

Livznic za SRB: **ELEMENTA d.o.o.** • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija. Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

SLU ROČNI MIKROFON

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano psihofizično in mentalno zmogljivostjo, oziroma neiskusnim osebam vključujoč tudi otroke, otroke starejši od 8 let lahko rokujejo z to napravo samo v prisotnosti starejše osebe ali so se seznanjeni z rokanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdrževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe.

ZAGON ZADELAVANJE

- Dinamični mikrofon je primeren za uporabo z napravami katere imajo mikrofonski vhod. Na primer HIFI naprave, diktafoni, mikserji, ojačevalci, aktivne zvočne skatle...
- Če ima naprava drugačen priključek od priključka na kabl mikrofona 6,3mm, je treba posebej nabaviti ustrezen prevodni vtičnik. Preverite ali je vaš naprava primerna za povezovanje z dinamičnim mikrofonom (impedansa: okoli 600 Ohm).
1. Popolnoma stisnite napravo in preverite ali je stikalo na mikrofonu v izključenem OFF položaju.
 2. Priključite mikrofon v napravo in ga vključite.
 3. Po potrebi in možnostih postopoma pojačajte zvok.
 4. Preden izključite mikrofon iz naprave utisnite zvok in izključite mikrofon!

ČIȘCENJE, VZDRĂZĂVANJE

Zaradi zagotovljenega skila, imejte kontakte vtičaka vedno čiste in se jih ne dotikajte z rokami! • Za čiščenje uporabljajte mehko svu krpno. Ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva! • V notranjost naprave ne sme nič pasti ali priteči! • Mikrofon shranite na sobni temperaturi.

OPOMBE

Pred priklopom v bližino mikrofona, je treba jakost zvoka vedno zmanjšati! • Mikrofon ne postavljajte v okolje zvočnika, da ne bi prišlo do mikrofonije! • Zaradi preprečevanja mikrofonije, mikrofon postavite čim dalje od zvočnika! • Mikrofonija lahko privede do poškodb sluha, zvočnika/naprave! • Med uporabo mikrofon ne držite za zgornjo stran, to lahko privede do neželjenih šumov! • Po končani uporabi izključite mikrofon, preden ga odložite! • Hitrost nekeletrnih elektrčnih naprav lahko povzroča motnje pri delovanju mikrofona! • Priključni kabl ne speljite zraven elektrčnih kablov! • Bodite pozorni, da priključni kabl ne prelomite in ne poškodujete! • Mikrofon zaščitište pred prahom, paro, tekočinami, toploto, smrzovanjem, udarci in direktnim vplivom sonca in toplote!

 Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstvenimi odpadki. To onesnažuje življensko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitište okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sorodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo svu odgovornost.

Distributor za SLU: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.** • Cesta zemlje 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64 • Mail: office@elementa-si.si • www.elementa-si.si • Država porekla: Kitajska

CZ RUČNI MIKROFON

Před použitím výrobku do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o používání přístroje a pochopily bezpečně spojení s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Dynamický ruční mikrofon je určen k používání s takovými zařízeními, která jsou vybavena vstupem pro mikrofon. Například HIFI přístroje, diktafón, mixážní pult, zesilovač, aktivní reproduktor...

Jestliže zásuvka není způsobena k zasunutí zástrčky mikrofonu o průměru 6,3 mm, pak je nutné použít - samostatně zakoupit - adaptér. V popisu daného přístroje zkontrolujte, zda je vybaven zásuvkou vhodnou k zapojení dynamického mikrofonu (impedance: cca. 600 Ohm).

1. Zele ztlumte přístroj a zkontrolujte, zda spínač mikrofonu je nastaven do pozice OFF.
2. Mikrofon zapojte do přístroje a potom jej zapněte.
3. Prostřednictvím regulace hlasitosti zapojeného přístroje plynule zvyšujte hlasitost, podle aktuální potřeby.
4. Předtím, než mikrofon opojíte, opět ztlumte přístroj!

ČIȘTĚNÍ, ODRĂZBA

Za účelem dokonalého kontaktu udržujte v čistotě konektory a kontakty se nedotýkejte rukama! • K čištění mikrofonu používejte měkkou, suchou utěrku! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! • Do vnitřních částí mikrofonu se nesmí dostat tekutiny nebo jiné cizí předměty! • Mikrofon doporučujeme ukládat při pokojové teplotě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před zapojením nebo odpojením mikrofonu musí být hlasitost na zapojeném zařízení nastavena na minimální stupeň! • Mikrofon neumisťujte do blízkosti reproduktorů, protože by mohl vzniknout nežádoucí šum! • Abyste zabránili vzniku nežádoucího šumu, doporučuje se mikrofon umístitovat co možná nejdale od reproduktorů! • Nežádoucí šum může způsobit poškození sluchu a poruchu na reproduktoru/přístroji! • Během používání nedržte mikrofon v horní části, protože byste mohli generovat šum! • Předtím, než mikrofon opojíte, jej vypněte! • Některá elektrická zařízení v blízkosti mikrofonu mohou způsobovat rušení nebo nežádoucí šum! • Přivodní kábel nepokládejte v blízkosti jiných síťových káblů! • Vynějte pozornost tomu, aby přivodní kábel nebyl chnutý v ostrém úhlu a aby nedošlo k jeho poškození! • Chraňte před prachem, vysokou relativní vlhkostí vzduchu, teplotami, vysokými teplotami, vlhkem, mrazem a nárazy, dále před působením zdrojů bezprostředně sláajícího tepla nebo slunečním zářením!

 Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidstvu zdraví! Nepořádkem nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdávat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.