



**HESTORE.HU**  
elektronikai alkatrész áruház

**EN:** This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).



FK 25

**instruction manual  
eredeti használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
návod k použití  
uputa za uporabu**



EN -Safety and maintenance / H - Biztonság és karbantartás / SK - Bezpečnosť a údržba / RO - Siguranță și întreținere / SRB-MNE - Bezbodnost i održavanje / CZ - Bezpečnost a údržba / HR-BIH - Sigurnost i održavanje	3 – 21
EN -Functions / H - Funkciók / SK - Funkcie / RO - Funcții / SRB-MNE - Funkcije / CZ - Funkce / HR-BIH - Funkcije	22 – 24



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
since 1981




Figure 1. • 1.ábra • 1. obrázok • fig. 1. • 1. skica • 1. obrázek • Slika 1.




Figure 2. • 2.ábra • 2. obrázok • fig. 2. • 2. skica • 2. obrázek • Slika 2.




Figure 3. • 3.ábra • 3. obrázok • fig. 3. • 3. skica • 3. obrázek • Slika 3.

	EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
	STRUCTURE (Figure 1.)	FELÉPÍTÉS (1. ábra)	ŠTRUKTÚRA (1. obrázok)	STRUCTURĂ (Figura 1.)	SASTAVNI DELOVI (1. skica)	POPIS (1. schéma)	DIJELOVI UREĐAJA (Slika 1.)
1.	carbon fiber heating element	karbonszálas fűtőelem	karbónové vykurovacie teleso	filament cu fibră de carbon	karbonski grejač	topný článek z uhlíkových vláken	karbonski grijač
2.	power control switch	teljesítményszabályozó kapcsoló	regulátor výkonu	comutator de reglare putere	prekidač za podešavanje snage	spínač regulace výkonu	prekidač
3.	output indicator window	teljesítménym jelző ablak	okienko pre vyznačenie výkonu	fereastră de indicare performanță	oznaka za podešenu snagu	okénko pro signalizaci výkonu	indikator

## EN CARBON TUBE HEATER

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR LATER REFERENCE!

#### WARNINGS

1. Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.
2. Children below the age of 3 years should be kept away from the appliance, except where they are under constant supervision. Children between the age of 3 and 8 may only switch the appliance on/off provided that it has been set up and installed in the normal operating position and they are under supervision, or have been instructed how to operate the appliance safely and understand the hazards associated with use. This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision. **WARNING: Parts of this appliance can become very hot and could cause burns. Extra care should be taken when children or handicapped persons are around.**
3. Confirm that the appliance has not been damaged in transit.
4. Do not use this heater if it has been dropped!
5. Do not use if there are visible signs of damage to the heater!
6. Never locate the unit directly in corners and observe the minimum mounting distances indicated in Figure 2. Always observe the health and safety regulations valid in the country of use.
7. Mount the unit only on vertical surfaces.
8. When locating and mounting the unit, please take into account the wall material and its bearing capacity.
9. The heater should be mounted at a height of least 1.8 meters above the floor.
10. The appliance must not be used with programmable timers, timer switches or stand-alone remote controlled systems that can automatically turn the unit on because any covering or improper location of the unit can cause a fire hazard.
11. The appliance should be used as intended for heating air, not for general heating purposes.
12. The stream of hot air should not be aimed directly at curtains or other flammable materials.
13. During operation and immediately after switching off (within 30 minutes) the protective grille and the upper metal parts of the appliance will be hot!
14. Do not locate near flammable materials. (min. 150 cm)
15. Do not use in locations where flammable vapors or explosive dust may be present. Do not use near flammable materials or in potentially explosive atmospheres.
16. Warning: The appliance contains no thermostat that senses the ambient temperature of the room. Do not use in confined spaces if there are persons present who are not capable of leaving the premises on their own accord unless permanent supervision is assured.
17. The protective grille on the appliance is intended to prevent direct contact with the heating elements. The appliance may not be operated without the protective grille in place.
18. The protective grill does not provide full protection in the case of small children and elderly or incapacitated persons!
19. Operate only under constant supervision.
20. Do not operate unattended in the presence of children.
21. It is PROHIBITED to use the unit in the close proximity of bathtubs, basins, showers, swimming pools or saunas.

22. It is STRICTLY PROHIBITED to install or use the appliance in zones 0 and 1 of premises containing bathtubs or showers (see Figure 3!).
23. All circuits in premises containing bathtubs or showers shall be protected with one or more RCDs with a rated triggering current of up to 30 mA!
24. Observe the local or special national regulations when installing an appliance in premises containing bathtubs or showers.
25. It is prohibited to use the appliance in motor vehicles or in confined spaces such as elevators.
26. When planning not to use the unit for an extended period of time, switch it off then remove the power plug from the outlet. Store the appliance in a cool, dry place.
27. Always remove power from the heater before relocating it.
28. Do not locate the appliance directly below a wall outlet.
29. If any irregular operation is detected (e.g., unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug.
30. Make sure that no foreign objects or liquid can enter the unit through the openings.
31. Protect from dust, humidity, sunlight and direct heat radiation.
32. Power off the unit by unplugging it from the electric outlet prior to cleaning.
33. Do not touch the unit or the power cable with wet hands.
34. The appliance may only be connected to properly grounded 230 V~ / 50 Hz electric wall outlets.
35. Unwind the power cable completely.
36. Do not use extension cords or power strips to connect the unit.
37. Do not lead the power cable on top of the appliance or near the heat radiating surface.
38. The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug.
39. The unit is intended for household use. No industrial use is permitted.
40. Due to continuous improvements, the technical data and design may change without any prior notice.
41. The actual instruction manual can be downloaded from [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu) website.
42. We don't take the responsibility for printing errors which may occur, and apologize for them.

#### **CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK!**



Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.



In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.



#### **DO NOT COVER!**

COVERING THE UNIT CAN CAUSE OVERHEATING, FIRE OR ELECTRIC SHOCK.

#### **INSTALLATION**

1. Before installation, carefully remove the packaging material, making sure no to scratch the unit or its power cable. In case of any damage, the unit must not be operated.
2. It is STRICTLY PROHIBITED to install or use the appliance in zones 0 and 1 of premises containing bathtubs or showers (see Figure 3.).
3. All circuits in premises containing bathtubs or showers shall be protected with one or more RCDs with a rated triggering current of up to 30 mA.
4. To ensure proper operation, you have to arrange for the free circulation of hot air. Therefore, please, select the location of the unit on the wall according to Figure 2. It is forbidden to mount the unit directly below a power socket.
5. Mount the two supplied consoles on the back of the product with the 4 small screws.
6. Put the product against the wall and mark the holes, then drill them.
7. Mount the unit on the wall using the enclosed dowels and bolts.

- The heater coil switch of the unit must be set in "0" (OFF) position.
- Plug the unit into a standard grounded wall socket. Now the unit is ready for operation.

## **HEATING ELEMENT REPLACEMENT**

**Warning!** The heating element should only be replaced by a specialist! Power off the unit by unplugging it from the electric outlet prior to replacement.

The appliance may not be operated without the protective grille in place.

The heating element operates much like a conventional incandescent light bulb. Burnt out heating elements are not covered by the warranty as they are subject to natural wear.

## **CLEANING, MAINTENANCE**

In order to ensure optimum functioning, the unit may require cleaning at least once a month, depending on the manner of use and degree of contamination.

- Switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning.
- Let the appliance to cool (min. 30 minutes).
- Use a vacuum cleaner to clean the protective grille. The heat mirror does not require cleaning.
- Use a slightly moistened cloth to clean the unit's outer surface. Do not use aggressive cleaners. Avoid getting water inside onto the electric components of the appliance.

## **TROUBLESHOOTING**

Malfunction	Possible solution
	Check the power supply.
The unit does not heat in heating mode.	Check the position of the switches. The heater element might have burned out. Contact a specialist.

## **DISPOSAL**



Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

## **H KARBONSZÁLAS FALI FŰTŐTEST**

### **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

**OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ÖRÍZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!**

### **FIGYELMEZTETÉSEK**

- The termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.
- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak. A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak ki-/bekapcsolhatják a készüléket, feltéve, ha azt a normál működési helyzetében helyezték el és telepítették, valamint felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi

képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárálag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. **FIGYELEM:** Ezen készülék néhány része nagyon forróvá válhat és égési sérülést okozhat. Különösen vigyázni kell, ha gyermekek és kiszolgáltatott emberek vannak jelen.

3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során!
4. Tilos a készüléket használni, ha azt korábban leejtették!
5. Látható sérülés esetén tilos a készüléket használni!
6. Ne helyezze közvetlen sarokba, tartsa be a 2. ábrán feltüntetett minimális beépítési távolságokat! Vegye figyelembe a mindenkorai országban érvényes biztonsági előírásokat!
7. A készüléket kizárálag függőleges felületre szerelje!
8. A felszerelésnél vegye figyelembe a fal alapanyagát, teherbírását!
9. A fűtőtestet a padlósínt felett legalább 1,8 m magasságba kell felszerelni!
10. A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önállóan bekapsolhatják a készüléket, mert a készülék esetleges letakarása, helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.
11. A készülék rendeltetése szerint csak a levegő felmelegítésére használható, általános melegítési célokra nem.
12. A kiáramló meleg levegő ne irányuljon közvetlenül függönyre, vagy más éghető anyagra!
13. Működtetés közben és közvetlenül lekapcsolás után (30 percen belül) a védőrács, továbbá a készülék fém felső része forró!
14. Ne helyezze gyúlékony anyag közelébe! (min. 150 cm)
15. Tilos ott használni, ahol gyúlékony góz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel! Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben!
16. Figyelem! Ez a készülék nem tartalmaz a szoba hőmérsékletét érzékelő termosztátot. Ne használja kis helyiségekben, ha azokban olyan személyek tartózkodnak, akik maguktól képtelenek a helyiséget elhagyására, kivéve, ha állandó felügyelet biztosított.
17. E fűtőkészülék védőrácsának az a rendeltetése, hogy megakadályozza a fűtőbetétek közvetlen megérintését. A készüléket nem szabad a helyén lévő védőrács nélkül üzemeltetni!
18. A védőrács nem nyújt teljes védelmet kisgyermekek és idős vagy beteg emberek számára!
19. Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető!
20. Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
21. A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy száuna közvetlen közelében használni
22. A készüléket SZIGORÚAN TILOS fürdőkádat és zuhanyt tartalmazó helyiségek (lásd 3. ábra) 0-s és 1-es zónában üzembe helyezni, használni!
23. A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségen minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áramvédőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni!
24. A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségekben egy készülék üzembe helyezésekor vegye figyelembe a helyi, speciális nemzeteti feltételeket.
25. Tilos a készüléket gépjárművekben vagy szűk (< 5 m<sup>2</sup>), zárt helyiségekben használni (pl. lift)!
26. Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt! A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja!
27. Mielőtt mozgatja a fűtőtestet, minden esetben áramtalanítsa azt!
28. A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozójárat alatt elhelyezni!
29. Ha bármilyen rendellenességet észzel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa!
30. Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe.

31. Óvja portól, párától, napsütéstől és közvetlen hő sugárzástól!
32. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával!
33. A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg!
34. Csak 230 V~/ 50 Hz feszültségű földelt fali csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni!
35. A csatlakozókábelt teljesen tekerje le!
36. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához!
37. Ne vezesse a csatlakozókábelt a készüléken, vagy a hő sugárzó felület közelében!
38. A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen!
39. Csak magán célú felhasználás engedélyezett, ipari nem!
40. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a dizájn előzetes bejelentés nélkül is változhat.
41. Az aktuális használati utasítás letölthető a [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu) weboldalról.
42. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnázést kérünk.

## ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!

 Tilos a készülék vagy tartozékaival szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

 Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárolag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!



**TILOS LETAKARNI!**

LETAKARÁSA TÚLMELEGEDÉST, TŰZVESZÉLYT, ÁRAMÜTÉST OKOZHAT!

## ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsérts a készüléket vagy a csatlakozóvezetéket. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!
2. A készüléket SZIGORÚAN TILOS fürdőkádat és zuhanyt tartalmazó helyiségek (**Lásd 3. ábra**) 0-s és 1- es zónában üzembe helyezni, használni!
3. A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségen minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni!
4. A működéshez biztosítani kell a meleg levegő szabad áramlását, ezért a **2. ábrának** megfelelően válassza ki a falra rögzítés helyét! A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni!
5. Szerelje a készülék hátlójára a mellékelt konzolokat a 4 kis csavarral.
6. Illessze a készüléket a falhoz és jelölje be a furatok helyét, majd készítse el azokat.
7. A mellékelt típlikkal és csavarokkal szerelje fel a készüléket a falra.
8. A készülék fűtőbetét-kapcsolója kikapcsolt „0” állásban legyen!
9. Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozóaljzatba! Ezzel a készülék üzemkész.

## FŰTŐBETÉTCSERE

**Figyelem! A fűtőbetét cseréjét csak szakember végezheti!** A csere előtt áramtalanítani kell a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával! A készüléket nem szabad a helyén lévő védőrács nélkül üzemeltetni!

A fűtőbetét működése nagyon hasonló egy hagyományos izzóhoz. A fűtőbetét kiégése nem tartozik a garanciális kötelezettségeink közé, ez a természetes elhasználódás következménye.

## TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával!
2. Hagyja lehűlni a készüléket (min. 30 perc).
3. Porszívóval tisztítsa meg a védőráccsot. A hőtükör nem igényel tisztítást.

4. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!

## HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
Fűtés üzemmódban a készülék nem fűt.	Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
	Ellenőrizze a kapcsolók beállításait.
	Lehet, hogy kiégett a fűtőbetét. Forduljon szakemberhez!

## ÁRTALMATLANÍTÁS



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés tértítményesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Avonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

## (SK) KARBÓNOVÝ NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie!

#### UPOZORNENIA

1. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.
2. Spotrebčí držte mimo dosahu detí do 3 rokov, okrem prípadu, keď deti máte neustále pod dozorom. Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebčí len za- a vypnúť za predpokladu, že je umiestnený a inštalovaný vo svojej normálnej prevádzkovej polohe, ak sú deti pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní spotrebčí a pochopia možné nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Spotrebčí nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebčí a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebčíom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom. POZOR: Niektoré časti tohto spotrebčía môžu byť horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Obzvlášť treba dávať pozor, keď sú v prítomnosti spotrebčí detí a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami.
3. Skontrolujte, či prístroj neboli poškodený počas prepravy!
4. Nepoužívajte prístroj, ak vám spadol!
5. Nepoužívajte prístroj v prípade viditeľného poškodenia!
6. Prístroj neumiestňujte do rohu, dodržujte minimálne montážne rozmery, uvedené na obr. č. 2! Dodržujte bezpečnostné predpisy, platné v danej krajine!
7. Prístroj namontujte výlučne na zvislý povrch!
8. Pri montáži berte do úvahy materiál a nosnosť steny!
9. Prístroj namontujte vo výške najmenej 1,8 m od podlahy!

10. Prístroj sa nesmie používať v elektrickej sieti ovláданej programovým, časovým alebo diaľkovým spínačom, ktorý by ho mohol nezávisle zapnúť, pretože prípadné zakrytie, nevhodné umiestnenie prístroja môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
11. Prístroj je určený výlučne na ohrevanie vzduchu, používanie na iné ohrevacie účely je zakázané!
12. Dbajte o to, aby teplý vzduch nebol nasmerovaný priamo na záclony alebo iný horľavý materiál!
13. Počas prevádzky a 30 minút po vypnutí zariadenia ochranná mriežka a horná kovová časť prístroja sú ešte horúce!
14. Prístroj neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov! (min. 150 cm)
15. Prístroj je zakázany používať v priestoroch s horľavými výparmi alebo výbušným prachom! Nepoužívajte ho v horľavých a výbušných prostrediah!
16. Pozor! Prístroj neobsahuje termostat. Nepoužívajte ho v malých miestnostiach, kde sa zdržiavajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť miestnosť. Výnimku tvoria osoby, ktoré sú pod stálym dozorom.
17. Ochranná mriežka slúži k zabraňovaniu priameho styku ohreviacich vložiek. Prevádzkovanie prístroja bez ochranných mriežok je zakázané!
18. Ochranná mriežka neposkytuje úplnú ochranu pre deti, starých a chorých ľudí!
19. Prístroj prevádzkujte pod priebežným dozorom!
20. Je zakázané ho používať bez dozoru v blízkosti detí!
21. Je ZAKÁZANÉ používať prístroj v bezprostrednej blízkosti vane, umývadla, sprchy, plaveckého bazénu alebo sauny!
22. Je PRÍSNE ZAKÁZANÉ prístroj prevádzkovať a používať v zónach 0 a 1 v priestoroch, kde sa nachádza vaňa a sprcha (pozri 3. obrázok)!
23. Spotrebiče v priestoroch, kde sa nachádza vaňa alebo sprcha, treba chrániť aspoň jedným alebo viacerými prúdovými chráničmi (RCD), ktorých menovitý rozdielový vypínací prúd neprevyšuje 30 mA!
24. Pri uvedení do prevádzky v priestoroch, kde sa nachádza vaňa alebo sprcha, treba brať do úvahy miestne, špeciálne národné podmienky.
25. Je zakázané ho používať v dopravných prostriedkoch alebo v malometrážnych (< 5 m<sup>2</sup>) a uzavretých (napr. výtah) miestnostiach!
26. V prípade dlhodobého nepoužívania prístroja, vypnite ho a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zo sieťovej zásuvky! Prístroj uskladnite na suchom, chladnom mieste!
27. Pred premiestnením prístroja ho vždy odpojte od elektrickej siete!
28. Je zakázané umiestniť prístroj pod elektrickú zásuvku!
29. V prípade zistenia akejkoľvek anomálie (napr. nezvyčajný hluk z prístroja, alebo zápach spálenia) prístroj okamžite vypnite a odpojte od elektrickej siete!
30. Dbajte o to, aby do prístroja nevnikol cez jeho otvory žiadny predmet alebo tekutina.
31. Chráňte ho pred prachom, parou, slnečným a priamym tepelným žiareniom!
32. Pred čistením prístroj vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zo sieťovej zásuvky!
33. Nikdy sa nedotykajte prístroja a prívodného kábla mokrou rukou!
34. Prístroj je dovolené pripájať výlučne do uzemnej zásuvky elektrickej siete s napäťom 230 V~ / 50 Hz!
35. Prívodný kábel rozvinrite po jeho celej dĺžke!
36. K pripojeniu prístroja k elektrickej sieti nepoužívajte predĺžovací kábel ani rozbočovač!
37. Prívodný kábel neumiestňujte na samotný prístroj, ani v blízkosti povrchu ohreviaca!
38. Prístroj umiestnite tak, aby jeho zástrčka bola ľahko prístupná a ovládateľná!
39. Prístroj je určený len pre domáce účely, priemyselné použitie je zakázané!
40. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a design výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
41. Aktuálny návod na použitie si môžete stiahnuť z webovej stránky [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk).
42. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlňujeme sa za ne.

## NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRÚDOM!

 Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!  
 Ak sa poškodí pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnenej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!



## ZÁKAZ ZAKRÝVANIA!

ZAKRYTIE MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE, VZNIK POŽIARU, ELEKTRICKÝ SKRAT!

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Pred uvedením do prevádzky opatrne odstráňte baliaci materiál, aby sa nepoškodil prístroj alebo jeho prívodný kábel. V prípade akéhokoľvek poškodenia je zakázané prístroj uviesť do prevádzky!
- Je PRÍSNE ZAKÁZANÉ prístroj prevádzkovať a používať v zónach 0 a 1 v priestoroch, kde sa nachádza vaňa a sprcha (pozri 3. obrázok)!
- Spotrebiče v priestoroch, kde sa nachádza vaňa alebo sprcha, treba chrániť aspoň jedným alebo viacerými prúdovými chráničmi (RCD), ktorých menovitý rozdielový vypínací prúd neprevyšuje 30 mA.
- Pre správnu činnosť je potrebné zabezpečiť voľné prúdenie teplého vzduchu, preto pri umiestnení prístroja treba zohľadniť minimálne vzdialenosť podľa obr. č. 2. Je zakázané prístroj umiestniť priamo pod sieťovú zásuvku!
- Priloženú konzolu namontujte pomocou 4 malých skrutiek na zadnú časť prístroja.
- Prístroj priložte k stene a označte miesto otvorov, potom pripravte diery.
- Pomocou priložených hmoždiniek a skrutiek namontujte prístroj na stenu.
- Spínač vykurovacích telies má byť vo vypnutom stave „0“!
- Prístroj pripojte do normalizovanej uzemnej sieťovej zásuvky! Týmto je prístroj pripravený na prevádzku.

## VÝMENAVYHRIEVACIEHO TELESA

Upozornenie! Výmenu vyhrievacieho telesa môže vykonať len odborne spôsobilá osoba! Pred výmenou vyhrievacieho telesa prístroj odpojte od elektrickej siete vytiahnutím jeho sieťovej zástrčky!

Je zakázané používať prístroj bez riadne namontovanej ochrannej mriežky!

Činnosť vyhrievacieho telesa je veľmi podobná obyčajnej žiarovke. Vypálenie vyhrievacieho telesa nie je zahrnutá do záručných povinností výrobcu ani predajcu, to je dôsledkom jeho prirodzeného opotrebovania.

## ČISTENIE, ÚDRŽBA

V záujme optimálnej prevádzky prístroja a podľa miery zašpinenia, ale najmenej raz do mesiaca prístroj očistite.

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky!
- Prístroj nechajte vychladnúť (minimálne 30 minút).
- Ochrannú mriežku očistite vysávačom. Tepelné zrkadlo nie je potrebné čistiť.
- Vonkajšiu časť prístroja očistite miernou vlhkou utierkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby sa voda nedostala do vnútra prístroja, na elektrické súčiastky!

## RIEŠENIE PROBLÉMU

Problém	Riešenie problému
V režime ohrievania prístroj neohrieva.	Skontrolujte sieťové napájanie.
	Skontrolujte nastavenie tlačidiel.
	Možno, že sa vypálila ohrievacia vložka. Obráťte sa na odborníka!

## ZNEHODNOCOVANIE



Výrobok nevyhodzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

## RO AEROTERMĂ DE PEREȚ CU FIBRĂ DE CARBON

### INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANTA

### CITIȚI MANUALUL CU ATENȚIE ȘI PĂSTRĂȚI-L ÎNTR-UN LOC ACCESIBIL PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ!

#### AVERTISMENTE

- Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară.
- Copiii sub 3 ani trebuie ținuți departe de dispozitiv, cu excepția cazului în care sunt sub supraveghere permanentă. Copiii cu vârstă între 3 și 8 ani auvoie numai să opreasă și să pornească aparatul, dacă aparatul este instalat și poziționat în condiții normale de utilizare, și în cazul în care sunt supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult. **ATENȚIE:** Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Este necesară precauție sporită dacă sunt prezenți copii sau persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale diminuate.
- Asigurați-Vă că aparatul nu a suferit nici o avarie în cursul transportului!
- Se interzice utilizarea produsului, dacă anterior l-ați scăpat din mâini!
- Se interzice utilizarea produsului, dacă sunt deteriorări vizibile pe acesta!
- Nu amplasați aparatul exact într-unul din colțurile încăperii! Respectați distanțele minime de protecție specificate în Figura 2! În plus, luați în considerare măsurile de siguranță aplicabile în țara Dv.!
- Amplasați aparatul exclusiv pe o suprafață verticală!
- La montaj trebuie să țineți cont de materialul peretului și capacitatea peretelui de a susține greutatea aparatului!
- Montați aparatul la o înălțime de minim 1,8 m de la podea!
- Este interzisă acționarea aparatului prin intermediul declanșatoarelor programabile, a temporizatoarelor sau a sistemelor de telecomandă separate care pot cupla în mod autonom aparatul, deoarece o eventuală acoperire sau amplasare necorespunzătoare a acestuia poate provoca pericol de incendiu.
- Aparatul poate fi folosit doar conform destinației sale, adică pentru încălzirea aerului, dar nu și pentru încălzirea altor substanțe.
- Aveți grijă ca aerul cald furnizat de aparat să nu intre în contact direct cu perdele sau alte materiale inflamabile.
- În timpul funcționării și imediat după oprirea aparatului (timp de 30 minute) grilajul de protecție și partea superioară metalică a aparatului sunt fierbinți!
- Nu așezați aparatul în preajma materialelor inflamabile! (distanță minimă: 150 cm)

15. Este interzisă folosirea aparatului în locurile unde se pot forma vapori inflamabili sau pot fi eliberați pulberi care prezintă pericol de explozie. Nu folosiți aparatul în medii cu materiale inflamabile sau explozive!
16. Atenție! Acest produs nu include termostat care sesizează temperatura camerei. Nu folosiți aparatul în încăperi mici dacă acolo sunt persoane care sunt în imposibilitatea de a părăsi sala, cu excepția cazului în care supravegherea continuă este asigurată.
17. Grilajul radiatorului este proiectat pentru a preveni contactul direct al elementelor de încălzire. Este interzisă utilizarea aparatului fără grilajul de protecție!
18. Grilajul de protecție nu oferă protecție totală pentru copii sau oameni bolnavi!
19. Poate fi utilizat numai cu supraveghere continuă!
20. Dacă sunt copii în preajmă, este interzisă exploatarea fără supraveghere a aparatului.
21. ESTE INTERZISĂ folosirea aparatului în apropierea vanelor, chiuvetelor, cabinelor de duș, piscinelor ori a saunelor!
22. ESTE STRICT INTERZISĂ punerea în funcțiune și folosirea aparatului în încăperi care includ vană sau cabină de duș (vezi figura 3.) în zonele 0 și 1!
23. În încăperi care includ vană sau cabină de duș toate circuitele electrice trebuie protejate cu unul sau mai multe comutatoare cu protecție (RCD) până la 30 mA current nominal!
24. La punerea în funcțiune a aparatului în încăperi care includ vană sau cabină de duș trebuie să se țină seamă de condițiile speciale locale, naționale.
25. Este interzisă folosirea aparatului în autovehicule sau în încăperi înguste (< 5 m<sup>2</sup>), închise (ex. lifturi)!
26. Dacă nu veți folosiți aparatul o perioadă mai îndelungată de timp, opriți-l și scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză! Aparatul se depozitează în loc uscat și răcoros!
27. Înaintea deplasării aparatului, scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză!
28. Este interzis poziționarea aparatului sub soclu de rețea!
29. Dacă observați că ceva este în neregulă (de ex. auziți zgomote ciudate care vin din interiorul aparatului sau simțiți că miroase a ars) opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiune!
30. Aveți grijă ca nici un obiect sau nici un fel de lichid să nu pătrundă prin orificii în aparat!
31. Nu expuneți aparatul la praf, la aburi, la incidentă directă a radiației solare sau termice!
32. Înaintea curățării aparatului, scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză!
33. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâna umedă!
34. Aparatul poate fi conectat doar la o priză standard cu împământare aferentă rețelei monofazate de 230 V~/50 Hz!
35. Desfaceți în întregime cablul de alimentare!
36. Nu folosiți prelungitor sau distribuitor pentru racordarea aparatului la rețeaua electrică!
37. Nu așezați cablul de alimentare pe aparat sau în apropierea suprafetei care emite căldură!
38. Amplasați aparatul astfel încât fișa cablului de alimentare să fie ușor accesibilă și să poată fi scoasă cu ușurință!
39. Aparatul este destinat folosinței personale. Folosirea sa cu destinație industrială este interzisă! Datorită înbunătățirii continue a produselor, unele date tehnice și de design pot fi modificate fără o înștiințare în prealabil.
40. Actualul manual de utilizare se poate descărca de pe pagina [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro).
41. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar și ne cerem scuze.

## **PERICOL DE ELECTROCUTARE!**

-  Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului întrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!
-  Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!



## ESTE INTERZISĂ ACOPERIREA!

ACOPERIREA POATE PROVOCA SUPRAÎNCĂLZIRE, PERICOL DE FOC, PERICOL DE ELECTROCUTARE!

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1. Înainte de punerea în funcțiune, îndepărtați cu precauție materialele de ambalare, pentru a nu deteriora produsul sau cablul de alimentare. În cazul sesizării oricărei defecțiuni sau deteriorări, punerea în funcțiune este interzisă!
2. Este STRICT INTERZIS să amplasați sau să utilizați aparatul în zonele marcate cu 0 și 1 în încăperi care conțin vană sau cabină de duș (**vezi fig. 3.**)!
3. Într-o încăpere care conține vană sau cabină de duș, fiecare circuit electric se va proteja cu unul sau mai multe întrerupătoare de circuit (RCD) cu un curent nominal de deplasare de cel mult 30 mA!
4. Pentru funcționare trebuie asigurată circulația aerului cald. Așadar, cu ocazia amplasării aparatului, respectați distanțele minime de protecție specificate în **fig. 2.**! Este interzisă amplasarea sub prizele de rețea!
5. Montați pe spatele aparatului consolaile anexate, cu ajutorul celor 4 șuruburi mici.
6. Potriviți aparatul de perete și marcați locul găurilor, apoi efectuați-le.
7. Fixați aparatul pe perete cu ajutorul șuruburilor și diblurilor anexate.
8. Comutatorul de filamente să fie în poziția „0”!
9. Conectați aparatul la o priză standard de perete, cu împământare! Astfel aparatul este pregătit pentru funcționare.

## SCHIMBAREA FILAMENTULUI

**Atenție! Schimbarea filamentului poate fi efectuată doar de către persoane calificate!** Înainte de schimb, scoateți aparatul de sub tensiunea de rețea prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză!

Nu se permite utilizarea aparatului fără grilajul de protecție fixat la locul său!

Funcționarea filamentului este similar cu al unui bec tradițional. Arderea filamentului nu este una dintre obligațiile garanțiale ale producătorului/distribuitorului, este rezultatul natural al uzurii.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

În vederea funcționării optime, aparatul trebuie curățat periodic. Frevența curățării depinde de cantitatea impurităților depuse, însă aparatul poate necesita curățare cel puțin odată pe lună.

1. Înainte de curățare opriți aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză!
2. Lăsați aparatul să se răcească (min. 30 minute).
3. Curățați grilajul de protecție cu un aspirator. Oglinda termică nu necesită curățare.
4. Curățați carcasa aparatului cu o lavetă umedă. Nu folosiți soluții de curățare agresive! Nu permiteți infiltrarea apei în interiorul aparatului, în special pe piesele electronice!

## DEPANARE

Defect	Soluția posibilă
Aparatul în mod de încălzire nu încălzește.	Verificați alimentarea de la rețea.
	Verificați setările comutatoarelor.
	Poate fi ars filamentul. Apelați la un specialist!

## ELIMINARE



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

**SRB**

**MNE**

## NAZIDNA GREJALICA SA KARBONSKIM GREJAČEM

### BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE

### PAŽLIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

#### NAPOMENE

1. Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.
2. Decu mlađu od 3 godine ne puštaći u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantan nadzor odrasle odgovorne osobe. Daca između 3 i 8 godina uređaj smeju samo da isključuju i uključuju ali samo u slučajevima ukoliko je uređaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, ako su upućeni u njeno bezbedno i pravilno rukovanje. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenaj ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. **NAPOMENA:** Neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.
3. Uverite se da se uređaj nije oštetio u toku transporta!
4. Zabranjena je upotreba uređaja ako vam je predhodno pao iz ruke!
5. U slučaju vidljivih oštećenja zabranjeno je koristiti uređaj!
6. Ne postavljajte ga blizu zida, držite se opisanih u tačci 2! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
7. Uređaj se sme montirati samo na vertikalnu površinu!
8. Prilikom montaže uzmite u obzir materijal i nosivost zida na koji želite montirati uređaj!
9. Uređaj od poda montirajte najmanje na 1,8 m visinu!
10. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim uravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
11. Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
12. Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
13. U toku rada i odmah nakon rada (30 minuta) zaštitna mrežica i gornji metalni delovi su vreli!
14. Ne postavite je blizu zapaljivih materijala! (min. 150 cm)
15. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, te se oslobođaju zapaljive smese prašine itd!
16. Pažnja! Ovaj uređaj nema ugrađeni termostat koji prati temperaturu prostorije. Ne koristite je u malim prostorijama ukoliko u njima borave nemoćne osobe koje same ne mogu da napuste prostoriju, izuzev u slučajevima ako postoji konstantan nadzor.
17. Zaštitna mrežica na uređaju ima funkciju da sprečava direktni dodir grejača, bez mrežice je zabranjeno uključivati uređaj!

18. Zaštitna mrežica ne obezbeđuje potpunu sigurnost za decu i starije osobe!
19. Upotrebljiv samo uz konstantan nadzor!
20. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
21. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
22. STROGO ZABRANJENO upotrebljavati u blizini kada, ili bilo kakvih tuševa, tuš kabina u zonama 0 i 1 (skica 3.)!
23. Prostorije sa kadama ili tuševima treba da su zaštićene zaštitnom FID (diferencijalnom) sklopkom 30 mA!
24. Prilikom puštanja u rad nekog uređaja u prostorijama sa kadom ili tušem uvek treba uzeti u obzir lokalne propise.
25. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skučenim prostorima (< 5 m<sup>2</sup>), kao što su na primer liftovi!
26. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje! Uredaj skladištite na suvom tamnom mestu!
27. Pre pomeranja uređaja, svaki put isključite iz struje!
28. Uredaj je zabranjeno postaviti ispod ili u blizini zidne utičnice!
29. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida!
30. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
31. Uredaj štitite od pare, prašine, sunca i direktnе topote!
32. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
33. Uredaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim rukama!
34. Uredaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230 V~ / 50 Hz!
35. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
36. Ne koristite prožne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
37. Priključni kabel ne sme da bude ispred otvora za vreo vazduh!
38. Uredaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
39. Dozvoljena za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!
40. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
41. Aktuelno upušto za upotrebu možete pronaći na adresi [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu).
42. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

## OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!



Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



**ZABRANJENO PREKRIVATI! PREKRIVANJE MOŽE DA PROUZROKUJE PREGREVANJE, POŽAR, I STRUJNI UDAR!**

## PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. STROGO ZABRANJENO upotrebljavati u blizini kada, ili bilo kakvih tuševa, tuš kabina u zonama 0 i 1 (skica 3.)!
3. Prostorije sa kadama ili tuševima treba da su zaštićene zaštitnom FID (diferencijalnom) sklopkom 30 mA!
4. Za neprestani bezbedan rad uređaju treba obezbediti neprestani dovod i odvod vazduha. Prilikom odabira mesta za montažu držite se opisanih na **skici 2.**, uređaj je zabranjeno montirati ispod strujne utičnice!
5. Na zadnji deo urešaja montirajte konzole uspomoći 4 priložena mala šarafa.
6. Naslonite uređaj na zid i obeležite rupe, izbušite odgovarajuće rupe.
7. Priloženim tiplama i šarafima montirajte uređaj na zid.
8. Prekidač na uređaju treba da je u isključenom „0“ položaju!

9. Uključite uređaj u standardnu utičnicu sa uzemljenjem i time je spreman za rad.

## ZAMENAGREJAČA

**Pažnja!** Zamenu grejača sme da vrši samo stručno lice! Izvlačenjem priključnog kabela iz zida pre zamene uređaj treba isključiti iz struje! Uređaj se ne sme koristiti bez zaštitne mrežice. Rad ovih grejača je veoma sličan jednoj običnoj sijalici. Pregorevanje grejača ne spada pod garanciju, trošenje i pregorevanje grejača je normalna pojava.

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovito čistiti, najmanje jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj i takođe ga isključite iz zida!
2. Ostavite da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Usisivačem i četkom očistite zaštitnu mrežicu.
4. Vlažnom krpom očistite spoljačnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja

## MOGUĆE GREŠKE I RAZLOZI

Greška	Moguća rešenja za otklanjanje greške
	Proverite mrežno napajanje.
Uređaj ne greje u režimu grejanja.	Proverite položaje prekidača.
	Moguće da je pregoreo grejač, obratite se stručnom licu!

## ODLAGANJE

 Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

## TOPNÝ ČLÁNEK Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!

### UPOZORNĚNÍ

1. Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.
2. Děti mladší 3 let se nesmí pohybovat v blízkosti přístroje, vyjma případů, když jsou pod neustálým dohledem. Děti starší 3 let a mladší 8 let mohou přístroj pouze vypínat/zapínat, a to za předpokladu, že přístroj byl standardně instalován a uveden do provozu, dále když jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečí spojenému s používáním přístroje. Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem. **UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto**

**přístroje mohou být horké a mohou způsobit popáleniny. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat v případě, kdy jsou přítomné děti a nemohoucí osoby.**

3. Přesvědčte se o tom, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen!
4. Nepoužívejte zařízení, pokud bylo upuštěno!
5. Nepoužívejte zařízení v případě viditelného poškození!
6. Neumístujte přístroj bezprostředně do rohu a dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku číslo 2! Dodržujte aktuální bezpečnostní předpisy platné v dané zemi!
7. Přístroj instalujte výhradně na svislou plochu!
8. Při instalaci berte vždy na vědomí materiál a nosnost stěny!
9. Topné těleso musí být umístěno ve výšce alespoň 1,8 m nad úrovni podlahy!
10. Je zakázáno přístroj používat společně s takovými programovými spínači, časovými spínači nebo se samostatnými systémy dálkového ovládání, apod., které by přístroj mohly samostatně zapnout, protože případné zakrytí nebo nevhodné umístění přístroje by mohlo způsobit požár.
11. Přístroj lze používat výhradně k ohřívání vzduchu podle původního určení, není dovoleno používat za účelem běžného vytápění.
12. Proudící teplý vzduch nesmí být nasměrován bezprostředně na záclony nebo na jiné hořlavé materiály!
13. Během provozu a bezprostředně po vypnutí (po dobu 30 minut) je ochranná mřížka a horní kovová část přístroje horká!
14. Neumístujte do blízkosti hořlavých látek! (min. 150 cm)
15. Je zakázáno používat na takových místech, kde se mohou uvolňovat hořlavé páry nebo výbušný prach! Nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí ohně nebo výbuchu!
16. Upozornění! Tento přístroj není vybaven termostatem sledujícím teplotu v místnosti. Nepoužívejte v malých místnostech, jestliže se tam zdržují takové osoby, které nejsou schopny samy místnost opustit, výjma případů, kdy je zajištěn neustálý dozor.
17. Účelem ochranné mřížky tohoto topného přístroje je zamezit bezprostřednímu dotyků topných vložek. Je zakázáno přístroj provozovat bez ochranné mřížky!
18. Ochranná mřížka neposkytuje úplnou ochranu pro malé děti a starší nebo nemocné osoby!
19. Přístroj je dovoleno používat pouze pod neustálým dohledem!
20. Je zakázáno provozovat bez dozoru v blízkosti dětí!
21. Přístroj je ZAKÁZÁNO používat v bezprostřední blízkosti vany, umyvadla, sprchy, bazénu nebo sauny!
22. Přístroj je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO provozovat nebo používat v zónách 0 nebo 1 v takových prostorách, ve kterých je umístěna koupací vana nebo sprcha (viz obrázek č. 3).
23. Všechny proudové obvody v prostorách, ve kterých je umístěna vana nebo sprcha, musí být opatřeny jedním nebo několika proudovými chrániči s nominální hodnotou nejvýše 30 mA (RCD)!
24. V prostorách, ve kterých je umístěna vana nebo sprcha, věnujte během zprovoznění přístroje pozornost místním specifickým podmínkám platným v dané zemi.
25. Přístroj je zakázáno používat ve vozidlech nebo v úzkých uzavřených prostorách (např. výtah)!
26. Jestliže nebudeste přístroj delší dobu používat, vypněte jej a potom vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky! Přístroj skladujte na suchém a chladném místě!
27. Předtím, než budete topné těleso přemísťovat, v každém případě jej odpojte z elektrické sítě!
28. Je zakázáno přístroj umísťovat bezprostředně pod zásuvku elektrické sítě ve zdi!
29. Jestliže zjistíte jakoukoli anomálii (např. slyšíte nezvyklý zvuk vycházející z přístroje nebo cítíte spálení), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě!
30. Dbejte, aby se do přístroje prostřednictvím otvorů nedostaly žádné předměty ani tekutiny.
31. Chraňte před prachem, vlhkem, slunečním zářením a bezprostředním vlivem sárajícího tepla!
32. Před čištěním přístroj odpojte z elektrické sítě vytážením zástrčky ze zásuvky!
33. Přístroje ani přívodního kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama!
34. Je dovoleno připojovat pouze do uzemněných zásuvek ve zdi, které mají napětí 230 V~ / 50 Hz!
35. Přívodní kabel v celé délce odmotejte!
36. K připojení přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozdvojku!

37. Nikdy nepokládejte přívodní kabel na přístroj, ani kabel neumíšťujte do blízkosti sárající plochy!
38. Přístroj umístěte na takové místo, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce a aby bylo možné napájecí kabel kdykoli snadno vytáhnout ze zásuvky ve zdi!
39. Je dovoleno používat výhradně k soukromým účelům, v žádném případě není určeno pro průmyslové využití!
40. Vzhledem k neustálým zlepšováním se mohou technické údaje a konstrukce měnit bez předchozího upozornění.
41. Aktuální uživatelskou příručku si můžete stáhnout z [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu).
42. Neneseme zodpovědnost za případné chyby v tisku, omlouváme se.

## **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

 Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoli části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!

 Jestliže dojde k poškození připojného sítového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!



**ZÁKAZ ZAKRÝVÁNÍ! ZAKRYTÍ PŘÍSTROJE MŮŽE ZPŮSOBIT PŘEHŘÁTÍ, POŽÁR NEBO ÚRAZ ZPŮSOBENÝ ZÁSAHEM ELEKTRICKÉHO PROUDU.**

## **UVEDENÍ DO PROVOZU**

1. Před uvedením do provozu opatrně odstraňte obalový materiál tak, abyste nepoškodili přístroj nebo přívodní kabel. V případě jakéhokoli poškození je zakázáno přístroj zprovozňovat!
2. Přístroj je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO provozovat nebo používat v zónách 0 nebo 1 v takových prostorách, ve kterých je umístěna koupací vana nebo sprcha (viz obrázek č. 3)!
3. Všechny proudové obvody v prostorách, ve kterých je umístěna vana nebo sprcha, musí být opatřeny jedním nebo několika proudovými chrániči s nominální hodnotou nejvýše 30 mA(RCD)!
4. Pro správný provoz je nutné zajistit volné proudění teplého vzduchu, a proto místo pro umístění přístroje na stěně volte podle vyobrazení na obrázku č. 2! Je zakázáno přístroj umísťovat bezprostředně pod zásuvku elektrické sítě!
5. Namontujte dodané držáky na zadní stranu zařízení pomocí 4 malých šroubů.
6. Připevněte zařízení ke zdi a označte umístění otvorů a poté je vyrvtejte.
7. Pomocí přiložených hmoždinek a šroubů připevněte přístroj na stěnu.
8. Spínač topné vložky přístroje musí být v pozici vypnuto „0“!
9. Přístroj zapojte do standardní uzemněné zásuvky elektrické sítě ve zdi! Nyní je přístroj připraven k používání.

## **VÝMĚNATOPNÉ VLOŽKY**

**Upozornění! Výměnu topné vložky smí provádět výhradně odborně vyškolená osoba!** Před výměnou je nutné přístroj odpojit z elektrické sítě vytažením zástrčky!

Je zakázáno přístroj provozovat bez ochranné mřížky umístěné na původním místě!

Topná vložka funguje na podobném principu jako klasická žárovka. Spálení topné vložky není považováno za povinnost vyplývající ze záruky, tento jev je běžným důsledkem přirozeného opotřebení.

## **ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA**

Za účelem optimálního provozu přístroje je nutné v závislosti na stupni znečištění pravidelně, avšak alespoň jednou za měsíc, provádět čištění přístroje.

1. Před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě vytažením přívodního kabelu ze zásuvky!
2. Přístroj nechte vychladnout (min. 30 minut).
3. Vysavačem vyčistěte ochrannou mřížku. Chladící okruh není nutné čistit.
4. Povrch přístroje vyčistěte mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí přístroje, ani do elektrických dílů se nesmí dostat voda!

## ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Závada	Odstranění závady
Přístroj v režimu vytápění netopí.	Zkontrolujte zdroj síťového napětí.
	Zkontrolujte nastavení spínače.
	Je možné, že topná vložka je spálená. Kontaktujte odborníka!

## LIKVIDACE

 Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevlezujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

## GRIJALICA SA KARBONSKIM GRIJAČEM

### AŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPUTE PRIJE UPORABE I SAČUVAJTE IH ZA DALJNU UPORABU!

### UPOZORENJA MJERE OPREZA

1. Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.
2. Djecu manju od 3 godine treba dalje držati od uređaja, izuzev, ako je osiguran njihov neprekidni nadzor. Djeca starija od 3, a mlađa od 8 godina mogu samo uključiti, odnosno isključiti uređaj, i to jedino u slučaju ako je uređaj postavljen i montiran u normalnu poziciju funkciranja, a osiguran je nadzor djece ili su djeca dobila upute o sigurnoj uporabi uređaja i svjesna su opasnosti koje mogu proistekti iz uporabe. Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igратi s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba. **POZOR: Pojedini dijelovi uređaja mogu postati izuzetno vreli i mogu prouzrokovati opekline. Posebno treba paziti ukoliko su oko uređaja djeca ili osobe koje se ne mogu starati o sebi.**
3. Provjerite nije li uređaj oštećen prilikom isporuke!
4. Ne upotrebljavajte grijalicu ako je pala.
5. Ne upotrebljavajte grijalicu ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.
6. Uredaj nemojte postaviti neposredno u kut prostorije, pridržavajte se minimalnim razdaljinama kod postavljanja uređaja koje su navedene na slici 2.! Uzmite u obzir važeće sigurnosne propise u zemlji u kojoj koristite uređaj!
7. Uredaj se može montirati isključivo na vertikalnu površinu!
8. Kod montiranja uzmite u obzir materijal zida, njegovu nosivost!
9. Grijalica se treba montirati najmanje na 1,8 m visine iznad razine poda!
10. Uredaj se ne smije zajedno koristiti s takvim programskim prekidačima, vremenskim prekidačima ili sustavima na daljinsko upravljanje, koji mogu samostalno uključiti uređaj, jer u slučaju eventualnog prekrivanja uređaja ili neodgovarajuće pozicije uređaja može doći i do požara.
11. Uredaj se može koristiti samo namjenski za zagrijavanje zraka, a ne za uobičajjene ciljeve grijanja.
12. Topli zrak koji izlazi iz uređaja nemojte direktno usmjeriti prema zastoru ili drugim zapaljivim materijalima!

13. Tijekom funkcioniranja i neposredno posle isključivanja (u periodu od 30 minuta) zaštitna rešetka, odnosno gornji metalni dio uređaja su vreli!
14. Nemojte postaviti u blizinu zapaljivih materijala! (najmanje na 150 cm)
15. Zabranjeno je koristiti u sredini gdje može doći do zapaljive pare ili prašine koja može eksplodirati! Nemojte ga koristiti u zapaljivoj i sredini gdje može doći do eksplozije!
16. Pozornost! Uređaj ne raspolaže termostatom za detekciju temperature u sobi. Nemojte ga koristiti u malim prostorijama, ako su u njima takve osobe koje nisu u stanju same napustiti prostoriju, izuzev u slučaju da je osiguran njihov neprekidni nadzor.
17. Zadatak zaštitne rešetke ovog uređaja je sprječavanje neposrednog dodira panela grijalice. Uređaj se ne smije koristiti bez zaštitne rešetke!
18. Zaštitna rešetka ne pruža potpunu zaštitu u slučaju djece ili starih i bolesnih ljudi!
19. Može se koristiti samo uz neprekidni nadzor!
20. Zabranjeno je koristiti u blizini djece bez nadzora!
21. Uređaj je ZABRANJENO koristiti u neposrednoj blizini kade, umivaonika, tuš-kabine, bazena ili sauna!
22. Uređaj je STRIKTNO ZABRANJENO montirati i koristiti u prostorijama s kadama i tuš-kabinama (vidi 3. sliku), odnosno u zonama 0 i 1!
23. Sve strujne krugove koji se nalaze u prostoriji s kадom ili tuš-kabinom treba osigurati s jednim ili s više zaštitnih sklopki (RCD) maksimalne nazivne struje od 30 mA!
24. Prilikom montiranja uređaja u prostoriji s kадom ili tuš-kabinom treba uzeti u obzir važeće lokalne i specijalne državne propise.
25. Uređaj je zabranjeno koristiti u motornim vozilima ili sitnim, zatvorenim prostorima (npr. lift)!
26. Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme isključite ga izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice za struju! Uređaj treba držati na suhom i hladnom mjestu!
27. Prije pomjeranja uređaja uvijek ga isključite iz struje!
28. Uređaj se može pomjerati samo uz pomoć plastičnih drški!
29. U slučaju bilo kakve nepravilnosti (npr. čuje se neuobičajeni zvuk iz uređaja ili se osjeća miris gorjenja) odmah isključite uređaj iz struje!
30. Pazite da kroz otvore na uređaju u njegovu unutrašnjost ne dospije nikakva tekućina ili strano tijelo.
31. Zaštitite ga od prašine, vlage, sunčevih zraka i neposredne topline!
32. Prije čišćenja uređaj isključite iz struje izvlačenjem utikača iz utičnice!
33. Uređaj i kabel za napajanje nikada nemojte dodirivati vlažnim rukama!
34. Može se uključiti samo u uzemljenu zidnu utičnicu napona od 230 V~ / 50 Hz!
35. Kabel za napajanje treba u potpunosti odviti!
36. Nemojte koristiti produžni kabel ili razvodnik za priključivanje uređaja!
37. Kabel za napajanje nemojte voditi po uređaju, odnosno u blizini panela za grijanje!
38. Uređaj tako postavite da utikač bude lako dostupan i da se može brzo izvući iz utičnice za struju!
39. Samo za privatnu uporabu, a ne za industrijsku!
40. Zbog stalnog poboljšanja, dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.
41. Priručnik s uputama može se preuzeti s web stranice [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu).
42. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške i ispričavamo se ako ih ima.

## OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

-  Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i обратите se stručnoj osobbi!
-  Ako se priključni kabel za struju ošteti, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!



**ZABRANJENO PREKRITI!** PREKRIVANJE UREĐAJA MOŽE DOVESTI DO PREGRIJAVANJA, POŽARA, STRUJNOG UDARA

## PUŠTANJE U RAD

1. Prije prvog uključivanja pažljivo uklonite ambalažni materijal pazeći da ne oštetite uređaj i kabel za napajanje. Ne instalirajte proizvod ako je na bilo koji način oštećen.
2. STROGO JE ZABRANJENO instalirati ili koristiti uređaj u zonama 0 i 1 u kojima se nalaze kade ili tuševi ([vidi sliku 3.](#)).
3. Sve strujne krugove koji se nalaze u prostoriji s kadom ili tuš-kabinom treba osigurati s jednim ili s više zaštitnih sklopki (RCD) maksimalne nazivne struje od 30 mA.
4. Da biste osigurali pravilan rad, morate se osigurati slobodnu cirkulaciju vrućeg zraka. Stoga, molimo, odaberite mjesto za grijalicu na zidu prema [slici 2.](#) Zabranjeno je montirati uređaj izravno ispod el.utičnice.
5. Pričvrstite dvije isporučene konzole na stražnju stranu proizvoda pomoću 4 mala vijka.
6. Stavite proizvod na zid i označite rupe, a zatim ih izbušite.
7. Montirajte jedinicu na zid koristeći priložene tiplove i vijke.
8. Prekidač uređaju mora biti postavljen u položaj „0“ (OFF).
9. Uključite uređaj u standardnu uzemljenu zidnu utičnicu. Sada je uređaj spremан за rad.

## ZAMJENA GRIJAĆIH ELEMENATA

**Upozorenje!** **Grijaći element smije zamijeniti samo stručno lice!** Isključite uređaj isključujući ga iz električne utičnice prije zamjene. Uredaj se ne smije koristiti bez zaštitne rešetke. Grijaći element djeluje slično kao ubičajena žarulja sa žarnom niti. Izgorjeli grijaći elementi nisu obuhvaćeni garancijom jer pregorjevanje i trošenje spada u normalnu pojavu.

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Kako bi se osigurao optimalan rad, uređaj zahtijeva čišćenje bar jednom mjesечно, zavisno od stepena onečišćenja i korištenja.

1. Prije čišćenja uređaj isključite sa napajanja.
2. Ostavite uređaj da se ohladi (najmanje 30 minuta).
3. Koristite usisavač za čišćenje zaštitne rešetke. Reflektirajuće ogledalo ne zahtijeva čišćenje.
4. Koristite blago navlaženu krpku za čišćenje vanjske površine. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Pazite da voda ne dospije unutar uređaja ili na njegove električne komponente.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Greška	Moguće rješavanje greške
U modu rada Grijanje, uređaj ne grijе.	Provjerite napajanje strujom.
	Provjerite podešavanja prekidača.
	Možda je izgorio panel grijalice. Obratite se stručnoj osobi!

## RASPOLAGANJE

 Uređaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите се lokalnoј организацији за оdlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

## EN CARBON TUBE HEATER

### FEATURES

Carbon tube heater for heating the atmosphere of indoor premises • IPX4 protection against splashing water • adjustable power (600 W / max. 1200 W) • wall-mountable • durable metal housing

### OPERATION

The angle of the appliance can be adjusted manually before use.

0. switched off state
1. low heating stage (600 W)
2. high heating stage (1200 W)

### SPECIFICATIONS

power supply:	230 V / 50 Hz
output:	600 W / max. 1200 W
IP protection:	IPX4: Protected against ingress of water (from all directions).
dimensions of heater:	74,5 x 10 x 20 cm
weight:	2 kg
length of power cable:	1,5 m

## H KARBONSZÁLAS FALI FŰTŐTEST

### JELLEMZŐK

Karbonszálas fűtőtest beltéri helyiségek levegőjének felmelegítésére • IPX4 védelem a freccsenő víz ellen • szabályozható teljesítmény (600 W / max. 1200 W) • falra szerelhető • masszív fém ház

### ÜZEMELTETÉS

A készülék döllésszöge a használat előtt manuálisan beállítható.

0. kikapcsolt állapot
1. alacsony fűtési fokozat (600 W)
2. magas fűtési fokozat (1200 W)

### MŰSZAKI ADATOK

tápellátás:	230V / 50 Hz
teljesítmény:	600 W / max. 1200 W
IP védeottság:	IPX4: Freccsenő víz ellen védett (minden irányból).
fűtőtest mérete:	74,5 x 10 x 20 cm
tömege:	2 kg
csatlakozókábel hossza:	1,5 m

## SK KARBÓNOVÝ NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

### CHARAKTERISTIKA

Karbónový vykurovacie teleso s kremíkovou trubicou pre ohrev vnútorných priestorov • IPX4 ochrana pred striekajúcim vodom • regulovateľný výkon (600 W / max. 1200 W) • montovateľný na stenu • masívne kovové teleso

### PREVÁDZKA PRÍSTROJA

Uhol sklonu sa môže nastaviť pred použitím prístroja manuálne.

0. vypnutý stav
1. nízky stupeň ohrievania (600 W)
2. vysoký stupeň ohrievania (1200 W)

#### DATE TEHNICE

napájanie:	230 V / 50 Hz
výkon:	600 W / max. 1200 W
IP ochrana:	IPX4: Ochrana pred striekajúcou vodou (z každej strany).
rozmery:	74,5 x 10 x 20 cm
hmotnosť:	2 kg
dlžka kábla:	1,5 m

## RO AEROTERMĂ DE PERETE CU FIBRĂ DE CARBON

#### CARACTERISTICI

aeroterma cu fibră de carbon, pentru încălzirea aerului din încăperi • IPX4: protecție împotriva stropirii cu apă • putere reglabilă (600 W / max. 1200 W) • montabil pe perete • carcasa masivă, metalică

#### EXPLOATARE

Unghiul de înclinare a aparatului se poate fixa manual, înainte de utilizare.

0. oprit

1. treapta inferioară de încălzire (600 W)

2. treapta superioară de încălzire (1200 W)

#### DATE TEHNICE

alimentare:	230V / 50 Hz
putere:	600 W / max. 1200 W
clasa de protecție IP:	IPX4: protejat împotriva stropirii cu apă (din toate direcțiile)
dimensiuni:	74,5 x 10 x 20 cm
greutate:	2 kg
lungime cablu de alimentare:	1,5 m

## SRB MNE NAZIDNA GREJALICA SA KARBONSKIM GREJAČEM

#### OSOBINE

Karbonbska grejalica za zagrevanje vazduha zatvorenih prostorija • IPX4 zaštita od prskajuće vode • podesiva snaga (600 W / maks. 1200 W) • montaža na zid • masivno metalno kućište • zamenljivi grejači

#### RAD UREĐAJA

Nagib uređaja se može manualno podešiti pre uključenja.

0. isključeno

1. slabiji stepen grejanja (600 W)

2. jači stepen grejanja (1200 W)

#### TEHNIČKI PODACI

napajanje:	230V / 50 Hz
snaga:	600 W / maks. 1200 W
IP zaštita:	IPX4: zaštita od prskajuće vode (iz svih pravaca).
dimenzije:	74,5 x 10 x 20 cm
masa:	2 kg
dužina priključnog kabela:	1,5 m

# TOPNÝ ČLÁNEK Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

## CHARAKTERISTIKA

Topidlo s uhlíkovými vlákny pro ohřev vnitřního vzduchu v místnostech • IPX4 ochrana před stříkající vodou • regulovatelný výkon (600 W / max. 1200 W) • možnost upevnění na stěnu • masivní kovový kryt

## POUŽÍVÁNÍ

Před uvedením do provozu můžete manuálně nastavit úhel sklonu topného tělesa.

0. vypnuto

1. Nízká úroveň vytápění (600 W)

2. Vysoká úroveň vytápění (1200 W)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení: ..... 230 V~ / 50

Hz/příkon: ..... 600 W / max. 1200 W

IPkrytí: ..... IPX4: Chráněno před stříkající vodou (ze všech stran).

rozměry topného tělesa: ..... 74,5 x 10 x 20 cm

hmotnost: ..... 2 kg

délka přívodního kabelu: ..... 1,5 m



# GRIJALICA SA KARBONSKIM GRIJAČEM

## ZNAČAJKE

Grijalica sa karbonskim grijaćem za zagrijavanje zraka u zatvorenim prostorijama • IPX4 zaštita od prskanja vode • podesivi nivoi grijanja (600 W / max. 1200 W) • montaža na zid • masivno metalno kućište

## PUŠTANJE U RAD

Nagib uređaja se ručno podešava prije upotrebe.

0. isključeno stanje

1. nizak nivo grijanja (600 W)

2. visok nivo grijanja (1200 W)

## TECHNIČKE SPECIFIKACIJE

napajanje: ..... 230 V / 50 Hz

snaga: ..... 600 W / max. 1200 W

IP standard: ..... IPX4: Zaštita od prskanja vode (iz svih pravaca).

dimenzije: ..... 74,5 x 10 x 20 cm

težina: ..... 2 kg

dužina napojnog kabela: ..... 1,5 m

producer/gyártó/výrobca/producent/proizvođač/výrobce/proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.  
H – 9027 • Győr, Gesztenyefá út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Distribútor: Somogyi Elektronic Slovensko s. r. o.  
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK,  
Tel.: +421/035 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

Distributor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.  
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195  
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337  
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)  
Producător: Somogyi Elektronic Kft

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o.  
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)  
Zemlja uvoza: Mađarska • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o.  
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • [www.zed.hr](http://www.zed.hr)  
Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o.  
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • [www.digitalis.ba](http://www.digitalis.ba)  
Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefá ut 3, 9027 Györ, Mađarska