



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



VALVED DUST MASK / PORVÉDŐ MASZK / MASCĂ ANTI-PRAF / OCHRANNÝ RESPIRÁTOR / OCHRANNÝ RESPIRÁTOR / MASKA PRZECI- WPYŁOWA HANDY - 10390-3/10390-50

EN

FACE PROTECTION - INSTRUCTION FOR USE

- The mask is suitable for use against solid, water and liquid based aerosols.
- Prior to use check the integrity of the mask, the 'use by' date and ensure that the mask classification is suitable for the application.

FITTING

1. Hold mask firmly and place the bottom headband over the head to the nape of the neck.
2. Place the mask over nose putting the top headband over the crown of the head.
3. Ensure the nose clip is securely moulded around the nose, resting the ends against the cheek to obtain a good seal.
4. To check the fit, place both hands completely over the respirator and inhale vigorously.

USE

- The mask is for single use only. It should not be used for more than 8 hours continuously and should be discarded after use. The mask should not be removed from its packaging until its required for use. Use only when a concentration of contaminants are not immediately dangerous to life or health, and only in accordance with the applicable health and safety standards. Transport and storage of unused masks should be such that the product is not stored in direct sunlight and in frost free conditions, it is contact with solvents and can not be damaged by physical contact with hard surfaces/items.
- As required by European Health and Safety requirements, the user is advised that when the mask is in contact with the wearer's skin, it may cause allergic reaction to susceptible individuals. If this is the case, leave the hazard area, remove the mask and seek doctor's advice.
- Warning: The user should be trained in the fitting and should be aware of the instructions for use prior to donning the respirator.
- Use in adequately ventilated areas, which are not deficient of oxygen and do not contain explosive atmospheres. The mask must be fitted correctly to ensure the level of protection expected is achieved. It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face seal.
- Discard and replace the mask if:
 1. The mask is removed whilst in the contaminated area.
 2. The mask becomes damaged.

FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON THE USE OF THIS MASK DURING ALL TIMES OF EXPOSURE CAN REDUCE THE EFFECTIVENESS OF THE MASK AND COULD RESULT IN ILLNESS OR DISABILITY.

HU

ARCVEDELEM - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A maszk alkalmas szilárd részecskék és folyadékködök ellen.
- Használat előtt kérjük minden esetben tanulmányozza a védőmaszk felhasználási jellemzőit, SZAVATOSSÁGI IDÉJÉT és győződjön meg arról, hogy a porlárca típusa megfelelően alkalmazható az adott munkakörnyezetben.

ALKALMAZÁS

1. Helyezze fel az álarcot. A pántot illesse a fejtető és a tarkója közötti szakaszra úgy, hogy az megfelelően illeszkedjen.
2. Helyezze a felső pántot a fejtetőre.
3. Formázza az orrlemez az orr és az arc kontúrájához igazítva a biztonságos szigetelés érdekében, illetve bizonyosodjon meg arról, hogy az álpanel megfelelően védik az arc alsó részét.
4. Mindkét kezét használva győződjön meg arról, hogy a maszk megfelelően illeszkedik és jól szigetel.

HASZNÁLAT

- A maszk egyszeri használatra javasolt. Folyamatosan maximum 8 órán keresztül használható, majd felhasználás után ki kell dobni. Csomagolásából eltávolítani használat előtt nem ajánlott. Kizárólag akkor használható, ami-

kor a szennyeződés koncentrációja nem életveszélyes, illetve használata megfelel az egészségügyi és biztonsági előírásoknak. A maszkok szállítása és tárolása kizárólag közvetlen napfénytől védett, száraz, pormentes, steril környezetben megengedett.

- Az Európai Egészségvédelmi és Biztonsági követelményeknek megfelelően a felhasználót tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben a porlárca közvetlenül érintkezik a bőrrel allergiás reakciókat válthat ki. Amennyiben ilyen reakciók jelentkeznek, a maszk eltávolítása kötelező és ajánlott felkeresni egy szakorvost.
- Figyelem: a felhasználót biztosítani kell a maszk megfelelő, széles körű felhelyezési, alkalmazási és viselési tájékoztatásáról.
- Nem szűrhető szennyeződésekkel telt, illetve oxigénhiányos környezetben a maszkok viselése nem megengedett. A porlárcaknak megfelelően kell illeszkednie a maximális védelmi szint elérése érdekében. A maszk és az illeszkedési terület közé kerülő haj, illetve arciszőrzet negatívan befolyásolja a porlárca megfelelő védelmét.
- Azonnal távolítsa el és cserélje le a maszkot amennyiben:
 1. A porlárca használata még a szennyezett környezetben megtagadásra került.
 2. A maszk károsodása esetén.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN FOGLALTAK BE NEM TARTÁSA CSÖKKENTI A MASZKOK HATEKÉNYSÉGÉT ÉS VÉDELMI SZINTJÉT, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI KÁROSODÁSHOZ VEZETHET.

CZ

OCHRANNÝ RESPIRÁTOR S VENTILEM - NÁVOD K POUŽITÍ

- Polomaska je vhodná proti netoxickým pevným a kapalným částicám a aerosolům.
- V každém případě si před prvním použitím pečlivě přečtěte tento návod, charakteristiky masky, datum upotřebení a ujistěte se o tom, že tento respirátor Vám poskytne ochranu odpovídající druhu a charakteru Vaší práce a daného pracovního prostředí

APLIKACE

1. Umístěte respirátor na obličej. Gumové pásky umístěte vzadu na hlavu mezi temenem a krkem, tak aby nebyly překřížené a polomaska dobře přiléhala.
2. Vrchní gumový pásek umístěte na temeno hlavy. Spodní vedte pod ušima na zátylek.
3. Vytvarujte nosnou a lícní část tak, abyste zajistili, co nejlépejší kontakt s obličejem. Ujistěte se také o tom, že spodní část dokonale přiléhá na bradu.
4. S použitím obou rukou zkontrolujte, zda polomaska všude dobře sedí a těsní.

POUŽITÍ

- Masku se doporučuje použít pouze jeden krát. Je možné ji trvale nosit až 8 hodin, po použití je ji třeba vyhodit. Vybírat z obalu ještě před použitím se nedoporučuje. Použitelná je pouze tehdy, pokud je koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nižší jako životu nebezpečná úroveň, a její použití je v souladu s předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Přepřavovat a skladovat respirátor je možné pouze na takovém místě, které je chráněn před přímým slunečním zářením, je suché, bez prachu a sterilní.
- V souladu s evropskými požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci, uživatel musí být informován, že když je respirátor v přímém kontaktu s pokožkou může způsobit alergickou reakci. Pokud se objeví taková reakce masku okamžitě složte a nepoužívejte, doporučujeme navštívit odborného lékaře.
- Pozor: uživatel musí mít zajištěnou vhodnou ochrannou masku a musí být seznámen s její aplikací, použitím a nošením.
- Respirátor se nesmí používat v prostředí s toxickými látkami nebo s nedostatkem kyslíku. Ochranná maska musí dokonale přiléhat pro dosažení maximální úrovně ochrany. Pokud se mezi masku a obličej dostanou vlasy nebo vousy negativně ovlivní úroveň ochrany masky.
- Okamžitě složit a vyměnit masku, pokud:
 1. Masku byla zevnitř znečištěna průnikem prachu apod.
 2. V případě poškození masky.

PŘI POUŽITÍ MASKY V ROZPORU S TÍMTO NÁVODEM MŮŽE DOJÍT KE SNÍŽENÍ JEHO ÚČINNOSTI, SNÍŽENÍ ÚROVNĚ OCHRANY NEBO AŽ K POŠKOZENÍ ZDRAVÍ UŽIVATELE.

OCHRANNÝ RESPIRÁTOR S VENTILOM - NÁVOD NA POUŽITIE

- Polomaska je vhodná proti netoxickým pevným a kvapalným časticičkám a aerosolom.
- V každom prípade si pred prvým použitím pozorne prečítajte tento návod, charakteristiky masky, dátum upotrebenia a uistite sa o tom, že tento respirátor Vám poskytne ochranu zodpovedajúcu druhu a charakteru Vašej práce a daného pracovného prostredia.

APLIKÁCIA

1. Umiestnite respirátor na tvár. Gumené pásiky umiestnite vzhľadom na hlavu medzi temenom a krkom, tak aby neboli prekrižené a polomaska dobre priliehala.
2. Vrchný gumový pásik umiestnite na temeno hlavy. Spodný popod uši na zátylok.
3. Vytvarujte nosnú časť a lícnu časť tak, aby ste zabezpečili, čo najlepšie prilnutie na tvár. Ubezpečte sa tiež o tom, že spodná časť dokonale prilieha na bradu.
4. S použitím oboch rúk skontrolujte, či polomaska všade dobre sedí a tesní.

POUŽITIE

- Masku sa odporúča použiť iba jedenkrát. Je možné ju trvale nosiť až 8 hodín, po použití ju je potrebné vyhodiť. Vyberať z obalu ešte pred použitím sa neodporúča. Použitelná je iba vtedy, keď koncentrácia znečisťujúcich látok nie je životu nebezpečná, a jej použitie je v súlade s predpismi o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. Prepravovať a skladovať respirátor je možné iba na takom mieste, ktoré je chránené pred priamym slnečným žiarením, je suché, bezpečné a sterilné.
- V súlade s európskymi požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, užívateľ musí byť informovaný, že keď je respirátor v priamom kontakte s pokožkou môže spôsobiť alergickú reakciu. Ak sa objaví takáto reakcia masku okamžite zložte a nepoužívajte, odporúčame navštíviť odborného lekára.
- Pozor: užívateľ musí mať zabezpečenú vhodnú ochrannú masku a musí byť oboznámený s jej aplikáciou, použitím a nosením.
- Respirátor sa nesmie používať v prostredí s toxickými látkami alebo s nedostatkom kyslíka. Ochranná maska musí dokonale priliehať pre dosiahnutie maximálnej úrovne ochrany. Ak sa medzi masku a tvár dostanú vlasy alebo fúzy negatívne ovplyvnia úroveň ochrany masky.
- Okamžite zložte a vymeníť masku, ak:
 1. Masku bola zvnútra znečistená prienikom prachu a pod.
 2. V prípade poškodenia masky.

PRI POUŽITÍ RESPIRÁTORA V ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM MOŽE DOJŤ K ZNÍŽENIU JEHO ÚČINNOSTI, ZNÍŽENIU ÚROVNE OCHRANY ALEBO AŽ K POŠKODENIU ZDRAVIA.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH - INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Masku stanowi ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych i parami.
- Przed użyciem należy zapoznać się z właściwościami maski ochronnej, okresem trwałości, a następnie przekonać się, czy tego typu maska przeciwpylowa może mieć odpowiednie zastosowanie w danych warunkach pracy.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA

1. Włóż maskę. Dopasuj pasek podtrzymujący w tyle głowy (pomiędzy czubkiem głowy a karkiem) tak, żeby maska była dobrze osadzona.
2. Górny pasek umieść na czubku głowy.
3. Dopasuj przód maski do nosa i kształtu twarzy tak, aby osiągnąć bezpieczną szczelność, następnie sprawdź, czy panel dolny skutecznie obejmuje brodę.
4. Używając obu rąk przekonaj się, czy maska jest dobrze dopasowana i prawidłowo izoluje.

SPOSÓB UŻYCIA

- Maskę przeznaczoną do jednorazowego użytku. Może być stosowana maksymalnie przez 8 godzin bez przerwy, następnie należy ją wyrzucić. Nie zaleca się wyjmowania z opakowania wcześniej, niż przed samym użyciem. Przeznaczona do zastosowania wyłącznie w warunkach, gdzie koncentracja zanieczyszczeń powietrza nie przekracza poziomu niebezpiecznego dla życia człowieka, użytkowanie maski zgodne jest z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Transport i składowanie masek dozwolone jest wyłącznie w warunkach suchych, sterylnych, wolnych od pyłu i nienarażonych na bezpośrednie światło słoneczne.

- Zgodnie z europejskimi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, użytkownika należy poinformować, że bezpośredni kontakt maski przeciwpylowej ze skórą może wywołać u niego reakcje alergiczne. W przypadku pojawienia się objawów alergii, maskę należy obowiązkowo usunąć z twarzy i zalecane jest zwrócić się do lekarza specjalisty.
- Uwaga: użytkownika należy zaopatrzyć we wszechstronne informacje w zakresie zastosowania, eksploatacji i użytkowania maski.
- Stosowanie maski w warunkach zanieczyszczeń niemożliwych do przefiltrowania lub w środowisku beztlenowym jest niedozwolone. W celu uzyskania maksymalnej ochrony maska przeciwpylowa musi być idealnie dopasowana. Włosy czy zarost, dostające się pomiędzy maskę a powierzchnię, do której winna być dopasowana, przyczynia się do osłabienia odpowiedzialnej ochrony przeciwpylowej.
- Maskę należy natychmiast usunąć i wymienić w przypadku, gdy:
 1. Maskę przeciwpylowa nie funkcjonuje nawet w środowisku zanieczyszczonym.
 2. Maskę jest uszkodzona.

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI OBSŁUGI ZMNIEJSZA SKUTECZNOŚĆ FUNKCJONOWANIA MASKI I OBNIŻA POZIOM OCHRONY, JAK RÓWNIEŻ MOŻE PROWADZIĆ DO USZCZERBKU NA ZDROWIU.

MASCĂ PT. PROTECȚIA FEȚEI - INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

- Masca este destinată pt. reținerea particulelor solide și aerosolilor.
- Înainte de utilizare studiați cu atenție domeniile de utilizare și termenul de garanție pt. a vă convinge ca masca să fie potrivită domeniului Dvs. de utilizare.

APLICARE

1. Așezați masca pe față. Potriviti chinga de fixare între creștet și ceafă astfel, să se muleze perfect pe cap.
2. Așezați chinga superioară pe creștetul capului
3. Formați plasa nazală ca aceasta să se potrivească etanș pe nas și față și convingeți-vă, ca placa de bărbie să protejeze corespunzător partea inferioară a feței.
4. Folosindu-vă de ambele mâini, convingeți-vă de buna fixare și izolare a măștii.

UTILIZARE

- Se recomandă unica folosință a măștii. Masca se poate utiliza continuu timp de 8 ore, după care se aruncă. Nu se va dezambala din ambalajul original de cât imediat înaintea întrebuintării, în condițiile în care mediul înconjurător este lipsit de pericole. Transportul și depozitarea măștilor se va face în condiții uscate, lipsite de praf și ferite de razele solare directe.
- Conform Normelor de Protecție Sănătății și de Siguranță Europene, utilizatorul trebuie informat asupra posibilității apariției unor reacții alergice din cauza contactului direct al măștii cu pielea feței. În asemenea cazuri, masca va fi îndepărtată și se va apela la medic.
- Atenție: utilizatorul trebuie informat asupra tuturor aspectelor legate de utilizarea măștii.
- Nu se permite portul măștii în mediu cu impurități infiltrabile sau lipsite de oxigen.
- Masca trebuie mulată perfect pe față, pilozitatea facială sau părul putând afecta negativ etanșeitatea.
- Masca se va îndepărta de îndată, dacă
 1. Mediul este necorespunzător pt. condițiile de lucru a măștii
 2. În cazul prejudiciilor vizibile ale măștii

NERESPECTAREA CELOR CUPRINSE ÎN INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE DIMINUĂZĂ EFICACITATEA MĂȘTII, PROVOCÂND SCĂDEREA NIVELULUI DE PROTECȚIE A ACESTEIA CARE POATE CONDUCE LA VĂTĂMAREA SĂNĂȚĂȚII.